

執行 MRPLAYER

🔑 功能說明:

功能	AVI	HDD	SDF	Setting	Export
說明	開啟 DVR 備份檔(AVI 檔)	開啟硬碟錄影資料	開啟 SD 卡錄影檔(SDF 檔)	設定功能	匯出影像為 AVI 檔

(1) MRPlayer 2.1


① 登入 MRPlayer 2.1



預設帳號: admin

預設密碼: 1111

② 執行播放軟體並選擇開啟硬碟影像。



③選擇要觀看日期檔案。



(2) MRPlayer 2.5



①登入MRPlayer 2.5



預設帳號: admin

預設密碼: 1111

② 選擇開啓硬碟影像和設定系統。



③ 選擇日期回放畫面。

